

- プロジェクターにパソコンの画面が投写されない場合は、パソコンの映像出力切り換えコマンドにて切り換え操作を行ってください。

※操作を行う前に、再度ケーブルの接続の確認とプロジェクター入力信号の切り換え先が正しい事をご確認ください。

メーカー別、映像出力切り換えコマンド表

メーカー	映像出力切り換えコマンド
Panasonic NEC	 + 
HP SHARP TOSHIBA	 + 
IBM SONY	 + 
DELL EPSON	 + 
FUJITSU	 + 
Apple	
その他	 + 