サファイア開発の種

都丸隆行

高エネルギー加速器研究機構

2001年6月1日金曜日

LCGT 計画の特徴は、低温でのサファイアの長所を有効に利用して感度の向上を図る点にある。 しかし、サファイアを重力波検出器の鏡や懸架ファイバーとして利用するためには、まだまだ乗り 越えなければならないハードルがある。特に重要な問題点を列挙すると、基材では、大きなサファ イア結晶を得るのが難しい点、光吸収が大きく発熱が深刻である点であり、ファイバーでは防振性 能を損なわないように冷却する必要があるため、接触抵抗を減らし、熱伝導率を向上させなければ ならない点である。材料開発には長い開発期間とノウハウを要するので、早い段階から開発を始め なければならない。この review ではサファイア鏡およびサファイアファイバーに対する要請、現 在の問題点やトピックを紹介する。

目 次

1	サファイアの用途	3
2	サファイア鏡基材	3
	2.1 鏡基材候補	3
	2.2 サファイアのメーカー・製造法・サイズ	3
	2.3 Rayleigh 散乱	5
	2.4 光吸収	5
	2.5 コーティングでの光吸収	6
	2.6 屈折率一様性	7
	2.7 複屈折	7
	2.8 研磨	7
3	サファイアファイバー	9
	3.1 サファイアファイバーのメーカー・製法・サイズ	9
	3.2 熱伝導率	9

1 サファイアの用途

干渉計型重力波検出器において、サファイアには主に2つの用途が考えられ、それぞれ次のよう な要請が課される。

鏡基材

- 1µm の光を透過(FP の場合)
- High Q
- 低光損失
- 高精度の研磨・コーティング
- 高い屈折率一様性
- 大きなサイズ
- 大きな熱伝導率
- 小さな熱膨張率
- 懸架ファイバー
 - High Q
 - 大きな熱伝導率
 - 十分なサイズ

どちらの用途に対しても、結晶のクオリティーが高く(光損失および熱伝導率に寄与する)、大き なサイズ(大きなバルク、太く長いファイバー)が必要とされ、これを達成することが課題である。

2 サファイア鏡基材

2.1 鏡基材候補

干渉計型重力波検出器の鏡基材として、現在までに話題に上っている材料を表1にまとめる。 どの材料にも一長一短がある。サファイアの場合、低温領域でQ値および熱伝導率が増大する 事が分かっているので、「鏡を冷却して熱雑音の大幅改善を図る」というLCGTのコンセプトに沿 う限り、サファイアが better であると思われる。もちろんここで取り上げられていない材料の可 能性も否定できない。

2.2 サファイアのメーカー・製造法・サイズ

サファイアバルクのメーカーは多く存在するが、大きなサイズを製作できるメーカは少ない。 LCGT で必要とされる鏡の大きさは、直径で 25 cm 以上であるが、ラディエイションプレッシャー ノイズを抑えるためにも、より大きな結晶が必要である。厚さに関しては、光吸収による発熱を抑 えるために薄い方が望ましい。鏡の低温化による熱雑音低減の効果で、鏡を薄くすることが可能か どうかは検討に値する¹。

-	溶融石英	サファイア	YAG (Non-Dope)	フッ化カルシウム	ダイヤモンド
熱膨張率					
$10^{-6} \mathrm{K}^{-1}$	0.51	5.0	8	20	3
熱伝導率					
$W/m \cdot K$	1.4	46	13	10	1000
光吸収率					
ppm/cm	2 - 20	90	50	2?	?
複屈折	なし	あり	あり	なし	なし
Q	2×10^7	2×10^8	2×10^7	7×10^7	?
現在製造可能な					
サイズ cm	40	33	10	30	0.5
研磨精度					
nm rms.	≤ 0.1	0.1	?	0.1	5

表 1: 重力波検出器の鏡基材候補(300K)。

表 2: サファイアメーカーと製法、最大サイズ

メーカー	製法	最大サイズ	
Crystal Systems	HEM 法	$\phi 330 \times 200\mathrm{mm}~(65\mathrm{kg})$	
京セラ	EFG 法	$\phi 30 \times 18\mathrm{mm}$	
ユニオンマテリアル	ブリッジマン法 orVGF 法	R&D 中	

現在サンプルを購入したり、問い合わせたりしたこのとあるメーカーは表2の3社である。EFG 法は引き上げ法とも呼ばれ、溶融させたサファイアに種結晶を漬けてゆっくりと引き上げながら、 結晶成長させる方法である。ブリッジマン法とVGF法は類似の方法で、先端の尖った容器の先端 部分に種結晶を置き、種結晶部分から徐々に冷やしながら結晶を成長させる方法である。HEM法 は溶融炉に熱交換ガスを送り込み冷却中の炉内の温度分布をコントロールする方法である。

ここでは Crystal Systems 社のサファイアについてもう少し詳しく述べる。原材料はベルヌーイ 法で製作された時計窓の材料で、純度は 99.996%である。後述する光吸収率から推定される光学的 不純物量は 15 ppm 程度であり²、材料純度と同オーダーである。原材料の高純度化でクオリティー の向上がみられるかもしれない。原材料を炉に入れて溶融させ³、種結晶を素にゆっくりと冷却し て結晶成長させる点は他の方法と同様であるが、HEM 法の特徴は He ガスを炉に流し温度勾配が 小さくなるように温度コントロールする点にある。また、一旦固化を行った後 1600°C まで温度を 上昇させアニールを行っている。結晶クオリティーを高めるためには温度コントロール・アニール のさらなる研究が必要となる可能性がある。

Crystal Systems 社では一度に大きな結晶を製作し、これを切り分けて小さな結晶を量産してい るようである。屈折率一様性および散乱光量により5ランクに品質分けがなされている。高品質の 順に、Hemex, Hemlux, Hemlite, Hemcor, Hemverneui となっている。鏡基材候補として話題にの ぼる CSI White は Hemex のグレードで特に不純物の少ない物ということになっているが、原材料 純度は変わらないようである。

Crystal Systems 社は軍需産業に参与しているので、レスポンスが悪い。国産メーカーでサファ

¹高精度の研磨を達成するためには、10:3程度のアスペクト比が必要である。

 $^{^2}$ 不純物をすべて ${f Ti}^{3+}$ とした場合の結果である。

³サファイアは高融点物質であり、融点は 2040°C である。

イア開発ができれば best である。

2.3 Rayleigh 散乱

UWA のグループにより CSI White の Rayleigh 散乱⁴は 13 ppm/cm という結果が得られている。 原理的な Rayleigh 散乱の下限は 0.2ppm/cm である。散乱中心は格子欠陥や不純物と思われる。こ れらについては次節の吸収で述べる。

彼らは基材からの散乱光がダクトに当たって伝搬し、感度を低下させる効果について見積もっているが、 $h \leq 10^{-25}$ と小さいようである⁵。

2.4 光吸収

通常、鏡基材における光吸収は、熱レンズ効果の原因となるので重要視されるが、低温サファイ ア鏡の場合は低温での熱伝導率の増大と屈折率温度係数の減少で熱レンズ効果は問題とならない。 しかし、低温では熱輻射がほとんど生じないため、光吸収による発熱を熱伝導で逃がす必要があ る。鏡への振動の流入やQ値の低下防止の観点から、懸架ファイバーによる冷却能力には限界が ある。このため、基材の光吸収・発熱量を減らし、冷却系への負担を軽くする必要がある。具体的 には10ppm/cm以下が必要である。

表 3: サファイアの光吸収率測定結果の一覧。他のグループの測定温度は室温であり、本グループ での測定温度は 5 K である。また、他グループの測定法は photothermal technique であり、本グ ループの測定法はレーザーカロリメトリーである。単位は ppm/cm。a: CSI white、b: Hemlite、 c: Union Carbite、d: Melles-Griot、e: RISC, China、f: CSI Hemex Ultra。

サンプル	LCGT (5K)	UWA (300 K)	Stanford ($300\mathrm{K}$)	VIRGO (300 K)
サンプル A ^a	88 - 93	-	-	-
サンプル B ^b	90 - 99	-	-	-
サンプル 1^c	-	16 - 22	-	-
サンプル 2^d	-	11 - 16	-	-
サンプル 3 ^e	-	200 ± 20	-	-
サンプル 4^f	-	55 ± 4	140	-
サンプル 5 ^a	-	3.1 - 3.5	120	-
サンプル 6^a	-	-	41	-
サンプル 7 ^a	-	-	68	142 ± 15
サンプル 8^a	-	-	58	90 ± 10
サンプル 9^a	_	-	41	-
サンプル 10 ^a	-	-	25	-

⁴Rayleigh 散乱は波長より十分小さな散乱中心により生じる、強度が波長の4乗に反比例するような弾性散乱として定義されるが、彼らの測定では散乱光の波長選択は行っておらず、正確な意味では Rayleigh 散乱ではない。単に 1 μ m の光を入射し、検出器で検出できた散乱光量と言う意味のようである。しかし、 $633 \text{ nm} \ge 1064 \text{ nm}$ での散乱光量はほぼ波長の4乗に反比例している結果が得られている。

⁵この計算ではバッフルの使用を前提としている。

サファイア基材における光吸収は立場の違いこそあれ重要な問題であるので、各国のグループで 測定が行われている。表3以外でも、Stanford グループではたくさんのサンプルの光吸収率を測 定している。特に近年の光吸収率低減の進展(2000年:41 ppm/cm、2001年:25ppm/cm)は注 目すべき結果ではあるが、注意を要するので少し詳しく説明を付け加えておく。

まず、我々のサンプルは ϕ 10 × 150 mm (CSI White)、 ϕ 100 × 60 mm (Hemlite)と大きなサ ンプルであるのに対し、それ以外のサンプルはすべて 1 cm 程度の小さなサンプルである。Crystal Systems 社の製法はまず大きな結晶を作り、クオリティーの高そうな部分を探して切り出すので、 サンプルが大きくなればなるほど、様々なグレードがミックスされた状態になる。現に我々の測定 では CSI White と Hemlite の光吸収率はほとんど同じである。したがって、大きな結晶でもこの ような低光吸収を達成するためには、温度コントロールなどのさらなる技術的進展が必要である。

次に Stanford グループではアニール法に関しても検討しており、H₂ アニールでは吸収率に変化 が生じないが、O₂ または Air アニールでは大きな変化が生じることが分かっている。アニール温 度は約 1600°C。O₂ および Air アニールは結晶内部の光吸収率は低減させるものの、表面近傍の 吸収率は増大させることが分かっている。41 ppm/cm および 25ppm/cm の値は、O₂ または Air アニールしたサンプルの結晶内部での吸収率の平均値であり、表面近傍の劣化の影響は入っていな い。低光吸収のサファイア鏡を得るために、アニールが不可避かどうかは検討する必要がある。ア ニール温度が高いためコーティング後にはアニールできないと思われるので、衝撃による劣化や自 然劣化が生じた場合には低光損失を再現できない可能性もある。また、製膜過程で基材表面が劣化 し、表面での光吸収が大きくなることも考えられる。

以上述べたように Stanford の結果は「原理的にどこまで光吸収率を低減できそうか」を調べて いるもので、すぐに干渉計用鏡基材に適用できるわけではないことに留意しておくべきであろう⁶。

 $1\,\mu{\rm m}$ の光吸収源については、まだ特定できていない。可視光領域での蛍光スペクトル分析により、Ti³⁺ および Cr³⁺ が存在していることは分かっている。CSI White と Hemlite では Ti³⁺ の含有量が明らかに異なるが、吸収量に差がないので主要な役割は果たしていないと思われる⁷。Cr³⁺ の吸収ピークは 695 nm で 1 $\mu{\rm m}$ の吸収には寄与しないと思われるが、Cr⁴⁺ の吸収ピークが 1.2 $\mu{\rm m}$ にあり、これが寄与している可能性はある。このほかに Stanford の質量分析では Si、Ca、Fe[?] の含有量が多い。また、F-Center が光吸収に重要な役割を果たしているとの報告もある。以上の問題を解決するためには、真空紫外から赤外線領域までの幅広いスペクトルが必要で、現在電通大で研究を進めている。

2.5 コーティングでの光吸収

サファイアとは直接関係ないが、コーティングでの光吸収も問題となりうる。例えば、厚さ10cmの基材で光吸収率10ppm/cmの場合と、コーティング光吸収率1ppmでフィネス160の場合の発熱量は同じである。したがって、RSEを採用する場合にはコーティングの光吸収に対する要請が非常に厳しいものとなる。

⁶良い結晶を作るためには、良い種結晶が必要であり、種結晶には有効であろう。

 $^{^{7}}$ Ti³⁺ の吸収スペクトルは Blue から Green にわたるブロードなスペクトルであるので、Green レーザーを使用した 場合は大きな吸収源となる。著者の実験でも 533 nm の光入射で赤い蛍光が生じることが確認されている。また、Stanford ではこの波長でのサファイアの光吸収率 600ppm/cm を報告している。

2.6 屈折率一樣性

サファイアをニアミラーに使用する場合には、屈折率の不均一さによる波面歪みの影響も考慮す る必要がある。屈折率一様性がどの程度必要かもきちんと検討しておかなければならない。合成石 英の屈折率一様性は $\leq 5 \times 10^{-7}$ rms. 程度であり、10 cmの鏡を透過した光波面は $\lambda/15$ 程度の歪 みを受けることになる。ここで λ は $1 \mu \text{m}$ とした。一方サファイアの屈折率一様性は、

- Hemex: 2×10^{-7} rms.
- Hemlite: 5×10^{-7} rms.

というデータが Crystal Systems により報告されている⁸。サンプルの大きさは ϕ 50 × 10 mm 程度 である。屈折率一様性に関してもきちんと要請を定め、評価できるようにすることが必要であろう。

2.7 複屈折

サファイアのやっかいな点は、1軸性結晶であるので複屈折を持っている点である。屈折率の大きさは、波長 589 nm の光に対し、

- a **軸**: 1.760
- c 軸: 1.768

である。光軸と c 軸をどの程度まで合わせる必要があるか、複屈折が振動とカップリングしてどの 程度のノイズ源となるかなどは検討しておく必要があるだろう。

また、一般の意味での複屈折とはやや異なるが、重力起源の光弾性効果による複屈折の影響も考えられる。これに関してはUWAのグループが複屈折マップを測定しており、溶融石英より1桁近 く影響が小さいと報告している。

2.8 研磨

TAMA の鏡の開発で蓄積された合成石英の研磨技術は有用ではあるが、結晶であるサファイア にすぐに適用できるわけではなく、サファイアに適した研磨方法の開発が必要となる。研磨に対す る要請は次の3つの項目に分類できる。

- 曲率半径の誤差
- 形状歪み(waviness)
- 微小な凹凸 (roughness)

まず3kmの干渉計では、鏡の曲率半径は10km前後となる。このオーダーでどの程度まで曲率 半径を合わせ込む必要があるかを検討しておかなければならない。仮にニアミラーをフラットに 設定するとリサイクリングミラーの曲率は100kmを越えてしまうので、現実的に研磨が可能な曲 率半径からビームのコンフィグレーションはある程度制限される。ニアミラーを凹面鏡にすると、 ニアミラーがレンズになるのでリサイクリングミラーの曲率は小さくできる。一例として、ニア

⁸PV はもう1桁大きい。

ミラー 14 km、エンドミラー 9.5 km、リサイクリングミラー 7.9 km の組み合わせは、ビームの縦 モードと横モードの分離が比較的良い。

次に鏡の直径は 25 cm を越える大きさなので、うねり状の形状歪みが生じやすい。凹凸の空間周 波数成分ごとに歪みに対する要請を検討する必要がある。大まかにいって数 10 分の λ から 100 分 の λ 程度の精度は必要となると思われる。waviness と roughness の区別は明瞭ではないが、ビー ム直径より波長の長い歪みは低次のモードを励起し、短い波長の凹凸は高次の散乱光を生じる傾向 がある。

rhoughness に対しても同様の検討が必要で、大まかな要請は数 1000 分の λ 程度ではないかと 思われる。micro rhoughnesse に対しては、SuperPolish と呼ばれる⁹RMS で Å を切る研磨が可能 となっている。SuperPolish は micro rhoughness に有効である一方、形状歪みを引き起こしやす い。どちらの研磨精度に重点を置くかの検討も必要である。TAMA の鏡では SuperPolish を採用 し、rhoughness が小さい一方で形状歪みは若干大きくなっている。図 1 は TAMA のエンドミラー 表面のパワースペクトラム密度 (空間波長の長い成分のみ)である。TAMA の鏡に限って言えば、



図 1: エンドミラー反射面の凹凸のパワースペクトラム密度。

光損失の大部分は高次の散乱光になるというシミュレーション結果が出ており、SuperPolishの選 択は正しかったと言える。

以上の要請も LCGT で RSE を採用するかどうかで大きく異なると考えられる。

低温サファイア鏡で注意すべき点は、a軸とc軸で熱膨張率が異なる点である。大まかに言って、 室温から 20Kまで冷却すると 20%程度収縮長が異なる。これは 30%以上の曲率半径の変化に対応し、あらかじめ熱収縮の影響を考慮した設計が必要となる。また、コーティング膜と基材との熱収縮率も異なるので、膜の破壊や膜と基材間にストレスが生じることも考えられ、コーティングした後の光学的および機械的損失もテストする必要がある。

⁹SuperPolish は一般的な呼称ではないようである。

3 サファイアファイバー

3.1 サファイアファイバーのメーカー・製法・サイズ

現在サンプルを購入したことのあるサファイアファイバーのメーカーは Sapphikon 社と Micro Materials 社である。Micro Material 社のファイバーはまだテストしたことがない。Sapphikon 社 のファイバーは最大で直径 $425 \,\mu$ m、長さ 3 m まで可能である。製法は EFG 法である。もし LCGT で使用するファイバーが 1 mm 程度必要であれば、ファイバーの開発も考慮しなければならない。

3.2 熱伝導率

低温では熱輻射が効かなくなるので、鏡を冷却するためにはファイバーの熱伝導に頼らざるえない。鏡の冷却には、ファイバーのサイズや数、接触抵抗などの問題があるが、ファイバー自身の熱伝導率の問題もある。サファイアの熱伝導率のピークは 20 K から 30 K 付近であり、データブックにおける最高値は 2×10^2 W/cm·K である。しかし、低温ではフォノンの平均自由行程が長くなるために、サンプルのクオリティーやサイズにより熱伝導率が大きく異なるという現象が起こる。まず、結晶内に不純物や格子欠陥が多く存在すると、フォノンが Rayleigh 散乱を受け、フォノンの平均自由行程が短くなる。この結果、ピークが緩やかになり、熱伝導率の低下が生じる。光吸収率測定で使用した CSI White のサンプルではこのような緩やかなピーク形状が確認されており、欠陥または不純物が多いことが熱伝導率測定からも明らかになっている。熱伝導率の大きさはデータブックの最大値の約 1/4 であった(図 2)。一方サファイアファイバーの熱伝導率測定(直径 250 μ m)では、データブックの最大値の 1/6 程度しかなかった。したがって、大きな熱伝導率を得るためファイバーのクオリティーも高い必要がある。



図 2: 低温におけるサファイアの熱伝導率。点線:データブックの最大値、丸点:CSI White (ϕ 10×150 mm)の熱伝導率測定値。

さらに、ファイバーのような細い材料ではサイズ効果による熱伝導率の制限も起こりうる。これ は低温ではフォノンの平均自由行程が著しく長くなるため、サンプルのサイズによりフォノンの平 均自由行程が制限されてしまう効果である。CSI White の熱伝導率測定から求めたフォノンの平 均自由行程は、20K 付近で1mm にも達し、懸架ファイバーでは問題になる可能性がある。前述 のファイバーの熱伝導率もサイズ効果が効いている可能性があり、追試を行わなければならない。

また、サンプル側面の研磨精度が高ければフォノンの反射が起こり、フォノンの平均自由行程が 2~3倍伸びる効果もあり、検討に値する。